

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор Київського університету імені
Бориса Грінченка
Огнев'юк В.О.

ПРАВИЛА

з техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричною плитою (витяг з інструкції виробника)

1. Готування без нагляду на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
2. Ніколи не намагайтесь загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось негорючим вогонь або скористуйтесь порошковим вогнегасником.
3. Не тримайте будь які речі на поверхні для готування.
4. Не використовуйте паро очищувач для очищення приладу.
5. Металеві предмети (ножі, виделки, ложки, кришки та ін.) не можна класти на варильну поверхню, оскільки вони можуть нагрітись.
6. Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
7. Завжди користуйтеся кухонними рукавицями або ганчіркою, коли витягаєте вставляєте аксесуари чи посуд.
8. Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне обслуговування чи вологе прибирання.
9. У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити кваліфікована особа з обслуговуючого персоналу. Робити це самостійно забороняється, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом.
10. Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена або пошкоджена. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад із мережі.
11. Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори не заблоковані.
12. Будьте обережні, відчиняючи дверцята приладу під час його роботи. Можливе вивільнення гарячого повітря.
13. Під час роботи з приладом руки не повинні бути мокрими або вологими. Не користуйтеся приладом, якщо він контактує з водою.
14. Не допускайте, щоб посуд грівся, коли в ньому немає рідини. Не вмикайте зони нагрівання, якщо на них немає посуду або посуд порожній.
15. Перед обслуговуванням чи прибиранням вимкніть прилад і дайте йому охолонути.

Інженер з протипожежної
безпеки та охорони праці



Коваль С.П.